

Приложение 6

Последовательность изменения настроек в блоке управления котла



1
Изменения настроек блока управления выполняется при включенном дисплее. Изменения выполняются во время работы горелки и при ее остановке



2
Сначала проверяем фактические установки. Первое нажатие на эту кнопку показывает время остановки шнека при цикле работы горелки. 6 секунд - время остановки шнека в данный момент



3
Второе нажатие - время вращения шнека при цикле работы горелки. 1,2 секунды - время вращения шнека



4
Третье нажатие - на дисплее отражается время засыпки пеллетами горелки при старте (начало работы котла по нагреву воды или воздуха).



5
Изменяем время остановки шнека. Выбираем этой кнопкой значение "06".



6
Удерживаем эту кнопку в течение 5 секунд. Цифры "06" начнут мигать на дисплее.



7
Например, увеличиваем время остановки шнека с 6 сек до 9 сек. Нажимаем на эту кнопку до появления цифр "09"



8
Чтобы сохранить значение "09", в течение 3 секунд нажимаем на эту кнопку. Изменения сохранены.



9
Через 5 секунд после создания изменений на дисплее снова текущая температура воды в котле.



10
Чтобы изменить время работы шнека выбираем это место. На дисплее светится LED зеленый.



11
Удерживаем эту кнопку пока на дисплее цифры не начнут мигать



12
Например, выбираем значение 1,1 сек. KITURAMI рекомендует применять два значения или 1,1 сек или 1,2 сек для времени вращения шнека при цикле



13
Сохраняем изменения, нажав на эту кнопку. Аналогично меняется время первоначальной засыпки пеллетами горелки при старте котла.

